

## איך ללמד את IR:

1. לחץ על "OFF", נורית ה- "ON" תהפוך לאדום.
2. לחץ על SW1 (מפסק לחצן הנמצא בגב הפנל ומסומן Learning), נורית ה- "ON" תהבהב באיטיות בצבע ירוק, כעט הפנל נמצא במצב למידה.
3. בחר את לחצן מס' 1 או 2 על פי יציאת ה- IR שתבחר, (לחץ על 1 כדי ללמד את יציאה מס' 1, על 2 כדי ללמד את יציאה מס' 2).
4. מכוונים את שלט (המקורי של המכשיר ממנו רוצים ללמד את הפנל) ל"חלון" מקלט ה- IR, לוחצים על הכפתור בשלט (שממנו רוצים ללמד את הפנל). לאחר הלחיצה הנורית "ON" בפנל תהבהב בקצב מהיר ובצבע כתום (באם הנורית לא מהבהבת במהירות ונשארת על ירוק מהבהב באיטיות, הפקודה מהשלט לא נקלטה).
5. כאשר הנורית "ON" מהבהבת במהירות ובצבע כתום, יש לבחור את הלחצן בפנל אותו אנו רוצים ללמד, לאחר הלחיצה הנורית "ON" תחזור להבהב בצבע ירוק איטי.
6. על ידי חזרה על שלבים 3-5 ניתן ללמד לחצנים נוספים.
7. בסיום הלימוד יש ללחוץ על SW1 (הנמצא בגב הפנל ומסומן Learning), נורית ה- "ON" תחזור להאיר קבוע בצבע אדום.

## מחיקת זיכרון ה- IR:

1. לחץ על "OFF", נורית ה- "ON" תואר באדום.
2. לחץ על SW1 (לחצן הנמצא בגב הפנל ומסומן Learning), נורית ה- "ON" תהבהב באיטיות בצבע ירוק, כעט הפנל נמצא במצב למידה.
3. לחץ והחזק את לחצנים מס' 1 + 2 יחדיו כ- 3 שניות, כל הנוריות בפנל יבהבו.
4. כעט כל זיכרון ה- IR נמחק.
5. לסיום המחיקה יש ללחוץ על SW1 (הנמצא בגב הפנל ומסומן Learning), נורית ה- "ON" תחזור לדלוק קבוע בצבע אדום.