

הוראות תפעול \ QL900



כניסת USB\BT

חיבור אנטנה UHF

עצמה כללית

כניסת AUX

בורר תדר טרבל

יציאת רמקול נוסף

בורר תדר בס

בורר טרבל למיקרופון

בורר בס למיקרופון

אפקט אקו

עצמה כללית למיקרופונים

עצמת גיטרה לקלידים

כניסת מיקרופון 2

חיבור סוללה 12V

כניסת מיקרופון 1

כניסת גיטרה לקלידים

כניסת כבל חשמל AC

הדלקה לכיבוי

You can choose power from AC input, DC input or use battery.

CAUTION: Do not touch the speaker grille.

AC100-240V 50/60Hz

12V BATTERY IN

CAUTION
 BEFORE USE, SPEAKER NET, PLEASE CHECK BATTERY FULLY. IT IS BETTER FOR BATTERIES FULLY.
 AVOID EXPOSING THE SPEAKER BOX TO OUTDOORS IF THEY ARE SET UP.
 BE CAREFUL TO USE UNLOCK COVERS CLEAN WITH OR DAMP CLOTH. IT MAY CAUSE A MALFUNCTION OR SHOCK.

WARNING
 IF THE POWER CORD IS BROKEN, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER OR SERVICE AGENT OR QUALIFIED PERSONNEL TO AVOID RISK.
 NO USER SERVICEABLE PARTS REFER SERVISING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.