

# מדריך משתמש - AIWA BS110

בורר מצב בלוטוס\טלפון\TF  
בורר עצמה הרצה לאחור  
בורר עצמה דילוג בין מקטעים  
חיוג\ניתוק הפעלה\השהייה

