


QL MILANO-TOWER 206 מדריך משתמש



כניסת
מיקרופון 1

כניסת
מיקרופון 2

כניסת מקור
שמע נוסף

כניסת
כונן TF

כניסת
כונן USB

הדלקה\כיבוי

חיזוק תדרי
כלי נגינה

הגברת
תדרי אמצע

הגברת
תדרים גבוהים

הגברת
תדרי נמוכים

עצמת מיקרופונים

עצמה כללית

הפעלה\כיבוי
קישורית בלוטוס

הדלקה\כיבוי
תאורת לד

הרצה לאחור
או התחלת הנגינה

נגינה\השהייה

הרצה קדימה
או דילוג